

RTUTOOL 使用说明书

首先，需要有个调试线。就是普通的数据线就可以了。充电线是不行的。然后连接设备和电脑，打开调试软件，端口一般会自动生成。波特率 256000.设备开机，点击启动，设备和电脑就连接完毕了。

这时候可以点击右侧上方的单次采集，就是直接触发设备上传一条数据。点击查看配置就可以看到当前设备的相关信息。

点击左侧中心参数。可以看到 IP 地址，设备 id 号码等基本信息。出厂设备默认第一服务器都是传到本公司服务器。第二服务器第三服务器用于配置到其他平台。

z-d-4 设备点击左侧的 rut 状态，然后单次查询可以看到电池电压。回传周期信号质量等消息。也可以利用此功能进行简单的设备自查。